

# Opsætning af folie



## 1. Rengør overfladen

Rengør overfladen med vand og sæbe og sørg for der ingen beskidte pletter er. Efterlad ingen sæbe rester.



## 2. Sæt printet lige

Sørg for at sætte printet lige. Dette kan gøres med malertape og en tommestok. Sæt malertapen på det øverste af printet, når du ved, hvor det skal sidde.



## 3. Skrab på printet

Når du har sat printet som ønsket, piller du backlinereren af og skraber folien på. Skrab med den filtrerede side. Hvis bobler opstår, kan de prikkes med en nål eller prøves skubbes ud efterfølgende.



## 4. Fjern applikationsfolien

Efter du har skrabet printet på som ønsket, skal applikationsfilmen af. Applikationsfilmen hives stille af, så printet ikke rives med.

# Gtryx

Din udbyder af reklameartikler